


BRUGERINFORMATION

Displayet viser det forbrugte fjernvarmevand i m³. Ved tryk på den blå knap 1. gang vises den forbrugte varme i kWh, 2. gang vises kontrol af driftstid i timer o.s.v.

30 sek. efter sidste tryk på knappen, vender Ultraheat automatisk tilbage til forbrugt fjernvarmevand.

Ved visning af F₁ - F₉ i display, kontakt venligst Fjernvarmeforsyningen.



FJERNVARMEFORSYNINGEN

Hjulmagervej 20, 9000 Aalborg

Telefon 99 31 48 00

Vagttелефон: 99 31 19 99 / 99 31 48 12

E-mail: Fjernvarme@aalborg.dk

BETJENINGSVEJLEDNING FOR VARMEMÅLER

VANDMÆNGDE

00345,67 m³

AFKØLING

Δ 40,2 K

VARMEMÆNGDE

1234567 kWh

ØJEBLIKSFLOW

1,234 m³/h

DRIFTSTIMER

8 1234 h

ØJEBLIKSEFFEKT

42,6 kW

KONTROL AF TAL

8,8,8,8,8,8,8 kWh

MAX. EFFEKT

M 48,00 kW

TEMPERATUR

75 35 °C

DATO FOR MAX. EFFEKT

5 12.01.03